



ひな壇式陳列販売用ケース 組立説明書


付属パーツ

パーツが全て揃っているかご確認ください。

外箱本体
A×1



足 C×2




段 D×1

1 外箱を組み立てる A×1、B×左右各1


1

① BパーツのスリットにAパーツの突起を差し込む



※袖の左右を間違えないようご注意ください。

③ 本体を垂直に立て両面テープを貼り付けて固定



解体した後、再組み立ての場合


何度も分解・再組立を行う場合、Aパーツの突起部分がはまりにくく外れやすくなってきます。

その場合は、貼り剥がし可能な弱粘着の接着素材で、軽く固定するとスムーズに組み立てが可能です。


(固定した場合は、無理に突起を差し込む必要はありません)

※接着素材は付属しておりません。


※粘着素材の強度によっては表面が剥がれる場合がございます。



2 段を組み立てる C×2、D×1




5 D パーツを広げて
段の形を作る





6 C パーツをコの字形に
折り曲げ、
C パーツのスリットに沿って
D パーツを差し込む

3 外箱と段を組み合わせる





8 段パーツを外箱に
セットする
一番下の段は底まで押し込む



完成

解体する場合

段をつまんで上に引っ張ると
外しやすくなります



両面テープを貼付けた箇所は、
逆方向（本体の背中側）に
折り曲げると、
コンパクトに畳めます。